

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Перед установкой газового оборудования на автомобиль желательно отсоединить провод «масса» от аккумулятора, если это не запрещено производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля;

ВНИМАНИЕ!

При снятии любой клеммы с аккумулятора возможно стирание памяти настройки каналов радиоприёмника и радиотелефона, срабатывание центрального замка и противоугонной системы.

1. Устанавливайте блок управления ГИС в местах подкапотного пространства, препятствующих попаданию в/на него воды или иных агрессивных жидкостей и паров, вдали от источников тепла (например, выпускной коллектор, радиатор системы охлаждения) и высоковольтных проводов системы зажигания и блока поджига головного ксенонового света.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ «ALPHA-M» РАЗЪЁМОМ ВВЕРХ или в БОК!

УСТАНАВЛИВАЙТЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ «ALPHA-S» РАЗЪЁМОМ ВНИЗ!

2. Не пытайтесь вскрыть блок управления и самостоятельно произвести ремонт. Это может повлечь за собой выход из строя основного бензинового контроллера и причинение иных материальных убытков и травм, вызванных катастрофическим выходом из строя оборудованием и возникновением ситуации дорожно-транспортного происшествия.

3. Осуществляйте все электрические соединения ГИС при помощи специальных разъёмов.

4. Соединения проводов, не оборудованных разъёмами - осуществлять пайкой мягким припоем, или специальным трубчатым соединителем (входит в комплект) с последующей электроизоляцией. Все неиспользуемые провода, оставшиеся после монтажа жгута ГИС – электроизолировать.

5. Предохранитель жгута ГИС вставляйте только после визуального осмотра/контроля смонтированного оборудования.

6. Не пытайтесь заменить сгоревший предохранитель более мощным! Для 4х цилиндровой системы=10а, для 6-8 цилиндровой системы=20а. Необходимо выявить и устранить неисправность, вызвавшую выход из строя предохранителя.

7. После установки ГИС запрещено мыть двигатель и подкапотное пространство, не приняв мер защиты от попадания влаги, моющих средств на блок и разъёмы жгута ГИС.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!

При несоблюдении требований по монтажу и эксплуатации ГИС «ALPHA» может произойти повреждение оборудования, что приведёт к отказу в гарантийных обязательствах.